#### ランダルコーポレーション営業所

万が一不具合等でざいましたら、販売店またはお近くの 営業所・サテライトまでお問い合わせください。

本社工場 〒 354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 421 TEL.049-259-4433 FAX.049-259-4430

**青森サテライト** 〒 030-0921 青森県青森市原別 8-9-1

TEL.017-736-9535 FAX.017-736-9534

**八戸サテライト** 〒 039-1164 青森県八戸市下長 8-10-8 TEL.0178-20-8212 FAX.0178-20-8213

秋田サテライト 〒 010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反 170-81

TEL.018-893-3861 FAX.018-893-3862

岩手営業所 〒 020-0846 岩手県盛岡市流通センター北 1-2-20

TEL.019-614-3007 FAX.019-639-0631

**仙台営業所** 〒 984-0821 宮城県仙台市若林区中倉 3-17-54

TEL.022-782-5286 FAX.022-782-5287

埼玉営業所 〒 354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 421 TFL 049-274-3132 FAX 049-274-3134

TEE.043-274-3132 TAX.043-274-313

**八王子サテライト** 〒 193-0824 東京都八王子市長房町 22-26 TEL.0426-68-9168 FAX.0426-68-9167

東京営業所 〒 120-0005 東京都足立区綾瀬 1-20-18

TEL.03-5629-5080 FAX.03-5629-5081

千葉サテライト 〒 262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園 2-9-21

RT サンライト 101 号室

TEL.043-213-5775 FAX.043-273-5754

横浜サテライト 〒 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 1-30-6

TEL.045-317-6052 FAX.045-317-6053

名古屋サテライト 〒 485-0059 愛知県小牧市小木東 1-12

TEL.0568-43-0790 FAX.0568-43-0830

**大阪営業所** 〒 578-0981 大阪府東大阪市島之内 2-14-27

TEL.072-960-3600 FAX.072-960-3700

岡山サテライト 〒 700-0975 岡山県岡山市北区今 8-3-35

TEL.086-242-6055 FAX.086-242-6066

販売店



株式会社ランダルコーポレーション本社 〒 351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1

代 表: TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3709 営業部ダイヤルイン: TEL.048-475-3662 FAX.048-475-3712

0706-14

## パネルスロープ<sub>AF-790</sub> 取扱い説明書 AF-712 AF-718 AF-715 AF-721


この度は、ランダルコーポレーションの製品をお買いあげ、またはレンタル頂き、まことにありがとうございます。

この「取扱説明書」には、「パネルスロープ」を安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。

ご使用の前に必ずお読みになり正しくお使いください。

安全にご使用いただくため、手順をよくご理解頂き、指示に従い正しく作業を行ってください。

この「取扱説明書」は、いつでもごらんいただけるように大切に保管してください。



●安全上のご注意・各部の名称 ・・・・・・・・・ 1●組み立て方 ・・・・・・・・・・・ 2●取扱い説明・仕様 ・・・・・・・ 3




の4点は2よずし意式ごの1全安」のこ3前用動ご。いちてい動は2し工えら

が計論でら真まとな無重ねたまた、 できれる内容を示します。 でまし示す容内をれる式思


るす主発が書詞の物お式志書書37人、36寫多殊項 ですまが出記を行るなるない。 でまし示を容内るれる宏略が判論で



岩 曇 🐼








## 組立方

組立てる前に10mm用のスパナ、ドライバーを御用意下さい。






3枚のパネルスロープのテープ面を背にして(裏返し) 壁面に立て掛けた状態で組立をして下さい。




上図の並びで各パネル裏面の表示1と1、2と2の位置を合わせて下さい。そしてトラスネジとナットをスパナ叉はプライヤーとドライバーで固く締めつけてパネルスロープを組立てます。

#### 完成



### 取扱説明

- ●ご使用の際は必ず、バネルスロープを平行に並べてご使用下さい。
- ●上部の穴はパネルスローブを固定するときに使用します。



- ◆すべり止めテープ加工のためスリップ防止効果有。
- ◆本体はアルミ本体に粉体塗装をしたソフトな表面仕上がりです。
- ◆車いす用のスロープとして介護者も車いすを押しながら歩けます。
- ◆電動車いす用のスロープとして使用できます。

# 本体仕様

商品番号	スロープ1枚の寸法	重量	最大段差	安全使用荷重
AF-790	W720mm × L900mm × H40mm	7.1kg	180mm	190kg
AF-712	W720mm × L1200mm × H40mm	9.4kg	220mm	190kg
AF-715	W720mm × L1500mm × H72mm	15.4kg	280mm	190kg
AF-718	W720mm × L1800mm × H72mm	18.2kg	350mm	190kg
AF-721	W720mm × L2100mm × H72mm	21.5kg	420mm	190kg